

## 充电枪卡枪解锁步骤:

1、交流充电桩没有枪锁，请对车辆解锁后拔出，如不知道车辆锁位置，请自行咨询响应车辆 4S 店。

2、直流充电枪枪托颜色：黑色或白色

黑色：使用充电枪上自带解锁钥匙或类似小一字螺丝刀等扁平物，插入黑色解锁孔，用力顶入，再按压住顶部的解锁按钮拔枪。



解锁孔



解锁钥匙

白色：使用充电枪上自带解锁钥匙或类似小十字螺丝刀等圆形物，插入白色解锁孔，用力顶入，再按压住顶部的解锁按钮拔枪。如不会操作，可以扫描解锁孔旁边的二维码，按照视频指示解锁。



解锁孔及视频教程二维码